

Appairage télécommande

Pour appairer la télécommande, il faut que la batterie soit branchée et que le chariot soit éteint.

il faut ensuite appuyer et maintenir le bouton power du chariot pendant 8 à 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant vert clignote***

il faut ensuite sur la télécommande appuyez **3 à 4 fois sur le bouton STOP**

Si l' appairage est reussit le voyant vert du chariot reste allumé sans clignoté

La telecommande se met en veille au bout d' une minute, pour faire réavancer le chariot appuyer sur le bouton STOP avant d' apuyer sur une fleche de direction.

Pour utiliser votre chariot e-troll avec la télécommande, il faut que le potentiomètre du chariot soit en position zéro (en butée, dans le sens anti horaire)

Lorsque vous êtes sur le green, et que votre chariot est à l'arrêt, pour l' éloignée du green

Appuyer une fois sur le bouton:

10Y pour l' éloignée de 10 mètres

20Y pour l' éloignée de 20 mètres

30Y pour l' éloignée de 30 mètres